



Wszystkie moduły SW4S-DIN muszą znajdować się obok siebie
 All SW4S-DIN modules must be next to each other

Kolejne panele Master i SW4S-DIN
 Next Master panels and SW4S-DIN

Wszystkie przewody
 All wires
 UTP min.CAT 5e.

Strefa 1
 Obsługuje monitory od 1 do 255

Zone 1
 Operates the monitors from 1 to 255

Strefa 2
 Obsługuje monitory od 256 do np. 300

Zone 2
 Operates the monitors from 256 to e.g. 300

Strefa 2
 Obsługuje monitory od 301 do np. 510

Zone 2
 Operates the monitors from 301 to e.g. 510

Strefa 3
 Obsługuje monitory od 511 do 765
Zone 3
 Operates the monitors from 511 to 765

Strefa 4
 Obsługuje monitory od 766 do 1020
Zone 4
 Operates the monitors from 766 to 1020

Blokowy schemat zasady prowadzenia instalacji z modułem 4 stref w systemie videodomofonowym INSPIRO+ oraz przełącznika 4 stref (SW4S-DIN)

Block diagram of the principle installations with a 4 zone module in the INSPIRO+ door entry system and 4 zones switch (SW4S-DIN)